

# 퀵가이드

## EUI 녹화기

EUI

### 사용자 가이드



DVR | NVR 시리즈



HIKVISION®





# 목 차



HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP 카메라 입력

## 설치

- 녹화기 설치
- HDD 설치
- 네트워크 케이블 연결
- 모니터 연결

## 로그인

- 일반 로그인
- 패턴 로그인

## 네트워크 설정

- TCP/IP 주소 변경
- UPnP 활성화
- 추가 구성 (수동 포트 매핑)

## 일반 설정

- 실시간 보기 (라이브 뷰)
- 재생
- 백업
- 푸쉬 알람

## HIK-CONNECT

- HIK-CONNECT 설치 및 가입
- 플랫폼 연결
- 장치 등록

## 장치 활성화 / 패턴

- 비밀번호 생성
- 패턴 등록

## 카메라 연결

- 아날로그 카메라 연결
- 네트워크 카메라 연결

## 녹화 설정

- 스케줄 설정
- 이벤트 설정

## Hik-ProConnect

- 소개



## 하이크비전코리아

경기도 성남시 분당구 판교역로  
192번길 14-1 판교에미지빌딩 5층  
콜센터: 1811-5998 오전09~오후05:30



## 유튜브

유튜브 검색란에서 "하이크비전코리아"  
를 검색하세요.



# 설 치 녹화기 설치, HDD 설치

## 녹화기 설치


- 오디오 및 영상 케이블 연결이 충분한 공간을 확보합니다.
- 케이블 배선시 밴딩 반경이 직경의 5배 이상인지 확인합니다.
- 알람 케이블을 연결합니다.
- 레 장착시 최소 2cm( $\approx 0.75\text{-inch}$ )의 공간을 둡니다.
- 녹화기 및 카메라등에 접지가 되었는지 확인합니다.
- 설치 환경 온도는 "-10 ~ +55°C, +14 ~ +131°F" 입니다.
- 설치 환경 습도는 "10% ~ 90%" 입니다.



\* 설치 영상

## HDD 설치

- 필요 도구: 십자 드라이버
- 녹화기 전용 하드디스크를 준비합니다.
  - 하드디스크를 설치하기 전에 전원이 분리되었는지 확인합니다.



### 1단계

- 녹화기 커버를 제거하기 위해 나사를 풀어줍니다.

### 2단계

- 하드디스크를 장착하기 위해 SATA 케이블, 전원 케이블, 하드디스크용 나사를 준비합니다.

### 3단계

- SATA 케이블과 전원 케이블을 하드디스크에 연결합니다.

### 4단계

- 나사를 이용하여 하드디스크를 녹화기에 고정합니다.

### 5단계

- 녹화기 커버를 장착하고 나사를 고정합니다.

# 설 치 네트워크 케이블 연결, 모니터 연결

## 네트워크 케이블 연결 (UTP)

- 네트워크 케이블을 모뎀 또는 공유기 포트에 연결합니다.
- 녹화기 후면 패널 LAN 단자에 네트워크 케이블을 연결합니다.



랜선 연결

## 모니터 연결

- HDMI 케이블 또는 VGA 케이블을 모니터와 녹화기에 연결합니다.



녹화기 뒷면



모니터 뒷면

# 장치 활성화 비밀번호 생성, 비밀번호 초기화 설정, IP 카메라 비밀번호 등록

## 장치 활성화

- 처음 실행시에는 장치를 활성화 시켜줘야합니다.
- 아이디는 기본 "admin"이며, 관리자 비밀번호를 생성합니다.



\* 장치 활성화 영상



\* 초기화 요청 영상

- ① 신규 비밀번호를 생성합니다.
- ② 생성된 비밀번호를 다시 한번 입력합니다.
- ③ IP카메라 비밀번호 등록
- ④ 비밀번호 분실시 재설정을 위한 방식입니다.
  - 이메일 예약 설정 (이메일을 통한 재설정 방식)



비밀번호 설정



- 장치의 보안을 위해 "대문자, 소문자, 특수문자" 3가지 이상을 조합하여 비밀번호 생성을 권장합니다.
- admin이 포함된 비밀번호는 생성할 수 없습니다.
- 비밀번호는 주기적으로 변경할 것을 권장합니다.

## 패턴 등록 패턴

### 패턴 설정

- 패턴을 이용하여 로그인을 진행할 수 있습니다.
- 장치가 활성화된 상태에서 최소 4개 점을 연결하여 그립니다.
- 패턴 설정을 두번에 거쳐 동일하게 설정이 되어야 합니다.

- !
- 패턴 로그인은 사용자 선택입니다.
  - 원치 않는 경우 잠금 해제 패턴 사용 안 함을 클릭합니다.



패턴 로그인

## 로그인

### 장치 로그인

- 설정 및 기타 기능을 위해 로그인을 진행합니다.
- 아이디를 선택하고, 비밀번호를 입력합니다.
- 로그인을 클릭하여 장치에 연결합니다.
- 패턴 로그인의 경우 설정한 패턴을 마우스로 그려 접속합니다.

- !
- 연속적으로 비밀번호를 틀렸을 경우 관리자 7회, 운영자 5회를 제한하여 60초간 장치가 잠깁니다.



로그인



패턴 로그인

## 카메라 연결 아날로그

### 카메라 연결

- 카메라 연결을 위해 동축 케이블을 준비합니다.
  - 동축 케이블을 카메라와 녹화기에 연결합니다.
- !
- 아날로그 (TVI, AHD, CVI, CVBS) 입력 신호 지원
  - 화면이 나오지 않는 경우 카메라 해상도와 녹화기 해상도를 확인하세요.



카메라 연결



녹화기 연결

# 카메라 연결 네트워크 카메라

## 카메라 연결 (PoE 연결)

- LAN 케이블을 사용하여 카메라 LAN 포트와 녹화기 PoE포트에 연결합니다.

-  · 카메라가 PoE를 지원하는지 확인하세요.



카메라 연결

## 카메라 연결 (수동 추가)

- 실시간 보기 또는 녹화를 위해 네트워크 카메리를 장치 연결 목록에 추가합니다.
- 메뉴에서 아이콘 을 클릭합니다.
- 아이콘 을 클릭하여 사용자 지정 추가를 클릭합니다.
- IP 주소, 프로토콜, 관리 포트 및 정보를 입력합니다.
- IP 카메라의 이름 및 비밀번호를 입력 후 확인을 클릭하여 IP 카메라를 추가합니다.



\* IPC 추가 영상 보기

## 카메라 연결 (자동 추가)

- 실시간 보기 또는 녹화를 위해 네트워크 카메라를 장치 연결 목록에 추가합니다.
- 메뉴에서 아이콘 을 클릭합니다.
- 하단의 추가되지 않은 온라인 카메라를 클릭합니다.
- 장치 선택 후 활성화를 진행합니다. 아이콘 을 클릭하여 장치를 추가합니다.

## 추가되지 않은 온라인

- 장치의 활성화, IP주소, 장치 추가 등에 사용이 가능합니다.

추가되지 않은 온라인					
추가		새로 고침		완성 외	
번호	상태	연결	IP 주소	수정	
1	비 활성		192.168.1.64		

추가되지 않은 온라인

# 네트워크 설정 TCP/IP 주소 변경

## 네트워크 기본 설정

- 네트워크 망을 통한 외부 접속을 위해 랜선을 공유기 또는 모뎀 포트에 연결 후 녹화기의 LAN 포트에 랜선을 연결합니다.
- 메뉴에서 아이콘 을 클릭합니다.
- 네트워크 매개 변수의 TCP/IP → TCP/IP에서 주소를 입력합니다.



- DHCP 사용시에는 자동으로 IP주소를 할당 받습니다.
- DHCP 미사용시에는 수동으로 IP주소를 입력할 수 있습니다.
- IPv4, IPv4 서브넷 마스크, IPv4 기본 게이트웨이, DNS 서버 주소는 필수 항목입니다.
- 일반 모드 / 전문가 모드를 확인하세요.

NVR

시스템 >

네트워크 >

일반

Hik-Connect

이메일

카메라 >

녹화 >

DHCP(IPv4)

IP 주소: 192.168.29.126

서브넷 마스크: 255.255.255.0

기본 게이트웨이: 192.168.29.1

DNS 자동 취득

기본 DNS 서버: 192.168.29.1

보조 DNS 서버: 192.168.29.2

적용

속 전문가 모드

## 네트워크 설정

# UPnP 설정 자동 포트 매플

### 자동 포트 매플

- 외부 접속을 위해 포트를 열어줘야 합니다.
- 메뉴에서 아이콘 을 클릭합니다.
- 네트워크 매개 변수의 TCP/IP → NAT 항목으로 이동합니다.
- 활성화 선택 후 매플 유형을 선택합니다.
- 자동 또는 수동으로 포트를 열어줍니다. (선택사항)



- 외부 IP주소를 꼭 확인합니다.
- IP주소를 받지 않는다면 연결된 네트워크 망을 확인해 주세요.
- 자동 포트 매플이 안되는 장치를 사용하신다면 추가구성에서 활성화를 취소하시고, 추가 구성에서 포트구성을 진행합니다.
- 일반 모드 / 전문가 모드를 확인해주세요.

NVR

시스템 >

네트워크 >

일반

플랫폼 연결

이메일

카메라 >

이벤트

녹화 >

TCP/IP DDNS NAT NTP 로그 서버 설정 추가 구성

활성화

매플 유형: 자동

새로 고침					
유형	조작	외부 포트	외부 IP 주소	내부 포트	UPnP 상태
HTTP 포트	<input type="text"/>	80	0.0.0.0	80	비활성
RTSP 서비스 포트	<input type="text"/>	554	0.0.0.0	554	비활성
서버 포트	<input type="text"/>	8000	0.0.0.0	8000	비활성
HTTPS 포트	<input type="text"/>	443	0.0.0.0	443	비활성
Hik 클라우드 P2P 명령 포트	<input type="text"/>	9010	0.0.0.0	9010	비활성
클라우드 P2P 데이터 포트	<input type="text"/>	9020	0.0.0.0	9020	비활성

적용

## 자동 포트 매플

# 추가 구성

## 수동 포트 매피

### 수동 포트 매피

- 외부 접속을 위해 포트를 열어줘야 합니다.
- 메뉴에서 아이콘  을 클릭합니다.
- 네트워크 → 일반 → 추가 구성 항목으로 이동합니다.
- 서버 포트: 영상 접속을 위한 포트  
HTTP 포트: 웹페이지 접속을 위한 포트  
RTSP 포트: 플레이어를 위한 영상 포트



- 주변 장치로 인하여 포트가 충돌되는지 확인합니다.
- 포트가 열려 있는지 확인합니다.
- 일반 모드 / 전문가 모드를 확인해주세요.

The screenshot shows the NVR software's configuration menu. On the left, there's a sidebar with options like '시스템' (System), '네트워크' (Network), '일반' (General), '플랫폼 연결' (Platform Connection), '이메일' (Email), '카메라' (Camera), '이벤트' (Events), and '녹화' (Recording). The '일반' (General) option is selected. On the right, under the 'TCP/IP' tab, there are fields for '알림 호스트 IP' (Alert Host IP) and '알림 호스트 포트' (Alert Host Port) set to 0. Below that are '서버 포트' (Server Port) set to 8000, 'HTTP 포트' (HTTP Port) set to 80, '멀티 캐스트 IP' (Multicast IP), and 'RTSP 서비스 포트' (RTSP Service Port) set to 554. A blue '적용' (Apply) button is at the bottom right.

### 수동 포트 매피

## 녹화 설정

### 스케줄 녹화 설정 (연속 녹화, 움직임 등)

#### 스케줄 설정

- 상단 메뉴 아이콘  을 클릭합니다.
- 저장소 → 녹화 설정에서 카메라 선택 후 스케줄을 활성화합니다.
- 녹화 스케줄은 연속 녹화, 이벤트, 움직임 감지, 알람 녹화, 움직임/알람, 움직임 및 알람, 없음으로 구분됩니다.
- 모든 스케줄을 동일하게 설정한다면 하단의 복사 대상을 클릭하여 카메라를 선택하고 저장합니다.



\* 녹화 설정 영상 보기

#### 이벤트 설정 (선택)

- 상단 메뉴 아이콘  을 클릭합니다.
- 이벤트 → 일반 이벤트 설정 또는 스마트 이벤트에서 원하는 이벤트를 선택 후 사용을 클릭하여 이벤트를 활성화합니다.
- 감강도(민감도) 설정에 따라 감지율이 달라집니다.



\* 움직임 녹화 설정 영상 보기

# 실시간 보기 라이브 뷰

## 라이브 뷰 보기

- 상단 메뉴 아이콘 을 클릭합니다.
- 영상을 선택하여 더블 클릭시에는 전체 화면으로 변경됩니다.
- 영상 클릭 시 하단바에 생깁니다. 하단바에는 캡처, 빠른 재생, PTZ 제어, 줌, 오디오 등 작동등에 대한 간편 기능이 지원됩니다.
- 사용하는 카메라 및 녹화기에 따라 지원 여부가 달라집니다. (장치 옵션에 따라 지원)

## 백업 저장 영상

### 저장하기

- 상단 메뉴 아이콘 을 클릭합니다.
- 이벤트 유형 - 전체, 알람 입력, 움직임 감지, 얼굴(얼굴 캡처), 차량 경계선 침범, 침입 등 기타 유형을 선택할 수 있습니다.
- 파일 상태 - 전체, 잠금 해제, 잠금  
(장치 옵션에 따라 지원)
- 시간대와 카메라를 선택하고 검색을 클릭합니다.
- 파일 유형 - 비디오, 사진
- 저장할 파일을 선택하고 검색 클릭 시에는 비디오 및 로그(영상 기록)와 플레이어 (PC에서 영상 재생 시 필요)가 있습니다. 선택 후 확인을 클릭하면 저장이 됩니다.




백업

## 푸쉬 알람 녹화기 설정

### 링크 작업

- 상단 메뉴 아이콘 을 클릭합니다.
- 시스템 → 이벤트 → 일반 이벤트에서 움직임 감지 또는 사용할 이벤트 유형 설정 후 링크 작업 화면으로 이동합니다.
- 링크 작업의 이벤트 알림 유형에서 가시 센터에 통보를 클릭하여 저장합니다.



링크 작업

- ⚠
- 전체 화면 모니터링: 이벤트 발생 시 전체 화면 표출
  - 가정 경고: 녹화기 또는 장치에서 비프음 발생
  - 감시 센터 통보: 푸쉬 알람
  - 이메일 보내기: 경고 발생 시 이메일 보내기 (이메일 등록 시 캡처 내용만 보내집니다.)

# 부저음

- 녹화기에서 부저음 발생은 이벤트 연동 작업시 “가정 경고”가 체크되어 있는 경우 부저음이 발생합니다.
- 이벤트 작업과 무관하게 부저음 발생시에는 실시간 보기 상태에서 아이콘  을 클릭 후 문제를 파악합니다.

## 재생 녹화 영상

### 재생하기

- 상단 메뉴 아이콘  을 클릭합니다.
- 왼쪽 목록에서 카메라를 선택합니다.
- 녹화된 날짜 선택 후 하단 재생바에서 재생을 클릭합니다.



채널 선택



달력 선택



재생 바

## 설치 및 가입



Hik-Connect

### 다운로드 및 설치

- 주소: <https://appstore.hikvision.com>
- 주소 또는 우측 QR코드를 찍고 다운로드 페이지로 이동합니다.
- 다운로드 페이지에서 어플을 설치합니다.



다운로드 페이지

### 가입

- 이메일 주소 또는 휴대폰 번호로 계정 가입을 진행합니다. (인증 코드는 통신사에 따라 수신 받는 시간대가 다를 수 있습니다.)
- 사용 중인 나라를 잘 선택해 주셔야 합니다. 속도에 영향이 있을 수 있습니다.
- 다운로드 페이지에서 어플을 설치합니다.



- Hik-Connect의 서버는 공유가 되지 않습니다. (나라에 따라 등록이 되니 꼭 나라를 선택하세요.)

# 플랫폼 연결 활성화

## Hik-Connect

- 외부 접속을 위해 Hik-Connect 활성화를 진행합니다.
- 메뉴에서 아이콘 을 클릭합니다.
- 네트워크 → 플랫폼 연결 항목으로 이동합니다.
- 활성화가 실행되면 확인 코드(확인 코드)를 생성하게 됩니다.
- 이중화된 확인 코드를 생성하고 약관을 읽어주세요.
- 플랫폼 연결 설정 완료 후 적용을 눌러 활성화를 진행합니다.  
(적용시 온라인 상태로 변경됩니다.)

The screenshot shows the NVR configuration interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like 시스템, 네트워크, 일반, 플랫폼 연결, 이메일, 카메라, 이벤트, and 녹화. The '플랫폼 연결' item is highlighted. In the main area, there's a dropdown for 유형 (Type) set to 'Hik-Connect'. A large blue button labeled '활성화' (Enable) is turned on. Below it, the 연결 상태 (Connection Status) is set to '온라인' (Online). There are checkboxes for 바인딩 상태 (Binding State) and 플랫폼 시간 동기화 (Platform Time Synchronization), both of which are turned off. The 스트림 암호화 (Stream Encryption) checkbox is turned on. The 서버 IP (Server IP) field contains 'litedev.sgp.hik-connect.'. At the bottom right, there's a QR code with the text 'QR 코드를 스캔해 Hik-Connect를 다운로드하고 장비를 추가하십시오.' (Scan the QR code to download Hik-Connect and add the device). A blue '적용' (Apply) button is at the bottom center.

Hik-Connect 활성화

## 장치 등록 Hik-Connect

### Hik-Connect

- 어플을 실행하고 장치 추가 아이콘을 클릭합니다.
- 장치 하단 패널 또는 로컬 화면에서 QR코드를 휴대폰으로 장치를 스캔합니다.
- 스캔이 안될 경우 수동 추가를 클릭하여 장치의 시리얼 번호를 입력하여 장치를 추가합니다.



\* Hik-Connect 등록 영상 보기



# Hik-ProConnect

설치전문가를 위한  
온라인 장치 & 서비스 관리 플랫폼

## 기본 제공 주요 기능

- 원격 비밀번호 재설정
- 원격 관리 및 구성

## 라이센스

- 장치 상태 모니터링
- 비정상 상태 알람 수신
- 원격 로그 확인
- 공동 브랜딩

“

”

### Hik-ProConnect (설치전문가용)

저비용 고효율로  
중앙 집중식 관리 및  
손쉬운 구성



설치업자/서비스 제공자



고객 사이트



QR 스캔 후 다운로드  
또는 웹사이트 방문



계정 등록



장치 추가



완료!



Hik-ProConnect  
다운로드  
PC에서 웹사이트 방문  
[www.hik-proconnect.com](http://www.hik-proconnect.com)



Hik-ProConnect  
사용 방법을  
영상으로 알아보세요!

**HIKVISION®**